# E Series E340

E Series E340 má skvělý výkon i v noci, s 10 IR LED diodami zvládne pokrýt až 12 metrů při slabém osvětlení. Hlídá váš dům v rozlišení Super HD. Je také možné si záběr přiblížit a zjistit větší podrobnosti o tom, co vás zajímá, bez poškození obrazu.

## 1. Specifikace



1	Senzor denního světla
2	10 IR LED
3	Objektiv
4	Stavová kontrolka LED
5	Vestavě ný mikrofon
6	Tlačítko Reset
7	Slot pro kartu Micro SD



1	Reprod uktor
2	Napájení

### Stavové světlo

Stavová kontrolka	Stav kamery
Jednolitá modrá	Kamera se spouští/ WiFi připojení proběhlo úspěšně
Rliká modřo	WiFi není nakonfigurován/
	Připojení WiFi se nezdařilo

# 2. Montáž a instalace

### Nastavení kamery

Coje v balení

**Pozná mk a:** Obsah balení se m ůže lišit dle r ůzných verzí a platforem. N íže uvedené informace berte pouze pro referenci. Sk uteč ný obsah balení od povídá nej novějším informací m na prodejní strá nce produktu.



#### Nastavení kamery v aplikaci

Kameru můžete nastavit podle níže uvedených kroků.

Krokl. Klepnutím na ikonu <sup>e</sup> v pravém horním rohu zahájíte počáteční

nastavení.

0
7
ase click the

**Krok 2.** Naskenujte QR kód na zadní straně kamery. Můžete také klepnout na **Zadejte UID/IP** a zadat UID (16místný kód pod QR kódem kamery).

Potom klepněte na **Další**.



Krok 3. Klepněte na možnost **Wi-Fi není nakonfigurována**. Ujistěte se, že je kamera zapnutá, a klepněte na **Další**.

14:17	0.3K8655al Sal 😤 🖾	14:56	23.168/5 合 341 346 全 🐵
<		<	
Wi-Fi Not C You need to configure the newly added or re	<b>onfigured</b> WI-Fi settings for set devices.	Please camer turned	make sure the a is powered and on.
Wi-Fi Already C	onfigured		
			Next

**Krok 4.** Pokud uslyšíte hlasové výzvy, jak je znázorně no na obráz ku, nebo opakované pípnutí, zaškrtněte od povídající mož nost a klepněte na **Další**.

<	29-29	4.1KB/s@d @d 🕿 💷>
Implie       Implie         Please power on the camera and wait for the voice prompts.         Implie         Implie	<	
Please power on the camera and wait for the voice prompts. (III) "Please run app, add the camera and set it up." I have heard the voice prompt Next Iddnt hear the voice prompt	-11]	ht O di
<ul> <li>Implementation</li> <li>"Please run app, add the camera and set it up."</li> <li>I have heard the voice prompt</li> <li>Next</li> <li>Iddnt hear the voice prompt</li> </ul>	Please power the voice pro	r on the camera and wait for mpts.
"Please run app, add the camera and set it up." I have heard the voice prompt Next I didn't hear the voice prompt		adha
the camera and set it up." I have heard the voice prompt Next	"Plea	se run app, add
Up."  I have heard the voice prompt  Next  I didn't hear the voice prompt	the ca	amera and set it
I have heard the voice prompt  Next  I didn't hear the voice prompt		up."
Next Editr 1 hear the voice prompt	🕑 i ha	we heard the voice prompt
I didn't hear the voice prompt		Next
	i didr	t hear the voice prompt

Krok 5. Zadejte heslo pro vybranou WiFi síť a klepněte na Další.



**Pozná mka:** E Series E340 podporuje 2,4 GHz nebo 5 GHz WiFi síť podle vaše ho výběru.

**Krok 6**. Klepněte na Skenovat. Umístěte QR kód do telefonu před objektiv kamery ve vzdálenosti přibližně 20 cm a nechte kameru naskenovat QR kód. Poté, co uslyšíte pípnutí, zaškrtněte od povídající možnost a klepněte na **Další**.



**Krok7.** Vyčkejte přibližně 60 sekund, než se kamera připojí k routeru. Pokud uslyšíte "připojení k routeru bylo úspěšné", zaškrtněte tuto výzvu a klepněte na **Další**.



**Pozná mka:** Pokudjste slyšelihlasovou výzvu "Připojení k routeru se nezda řilo", ujistěte se, žejste v předchozí m kroku správně zadali informace o WiF i.

Krok 8. Vytvořte heslo pro kameru. Potom klepněte na Další.

33	7, 168/5 🕸 Sal Sal 😤 💷
Device	initialization
First step	
Create de	evice
password	1
The account info is device(s) on other p quicker access.	required when you access slatforms. Keep it for
© admin (Def acco	ault device unt)
	6 0
@ ·····	8 0
Passas	d strangth: Winak
C	Next

Krok 9. Pojmenujte kameru. Potom klepněte na Další.

	16.1KB/5.3dl 5dl 😤 🖽
Device in	itialization
Second step	
Second step	Device
Name You	r Device
Name your came	ra
N	ext

Krok 10. Inicializace by la dokončena. Ny ní můžete začít používat kameru.



### Instalace kamery

Zde je návod, jak nainstalovat kameru na strop.

Krokl. Namontujte montážní desku.

- . Vyvrtejte dva otvory pro šrouby na stě nu podle šablony montážního otvoru.
- . Vsuňte dvě plastové hmoždinky do otvorů ve zdi.
- . Základní jednotku upevněte utažením šroubů do plastovýchhmoždinek.





Zarovnejte kameru s držákem a otočtejej otočení m ve s mě ru hodinových ručiček, aby byla kamera zajiště na na místě.



#### **Pozná mky:** . Chcete-li kameru od montovat ze stropu, otočte kamerou proti s mě ru

hodinových ručiček.

V případě, žeje vaše kamera namontová n vzhůru nohama, bude obrácený i obraz. Přejděte do nabídky Nastavení zařízení > Zobrazit v aplikaci Reolink / klientovi a kliknutím na tlač ítko Převrátit svisle upravte obráz.